

INSTRUKCJA MONTAŻU WYCIERACZKI PEDIMAT Z RAMPĄ NAJAZDOWĄ

1. Rozłożyć wycieraczkę wraz z rampą w celu dopasowania.
2. Ułożyć rampę tak, aby boki stykały się ze sobą pod kątem prostym (rampę łączymy za pomocą dołączonych klipsów montażowych).
3. Rampę przymocować do podłoża:
 - zdjąć nakładki maskujące,
 - rampę zamocować do podłoża przy pomocy śrub z zachowaniem kątów prostych,
 - usunąć „papier” z taśmy dwustronnie-klejącej,
 - przykleić nakładki maskujące.
4. wycieraczkę włożyć do wcześniej zamocowanej rampy.

